Adaptateur universel pour prise secteur

PX8322-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet adaptateur universel pour prise secteur. Vous pouvez désormais brancher des appareils électriques provenant de divers pays, équipés de systèmes de connecteurs différents.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur pour prise secteur
- Mode d'emploi

Sélectionner la fiche



Déplacez le bouton vers la gauche ou la droite pour le placer dans la position de votre choix.



Faites glisser le bouton de réglage vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche, de manière à faire sortir la fiche sélectionnée.



Pour replacer l'appareil en position initiale, appuyez sur le bouton de réglage et faites-le glisser vers le haut.

Changer le fusible :



Faites glisser le bouton de réglage jusqu'à l'extrémité de la glissière. Vous pouvez maintenant retirer la fiche secteur de la partie principale.



Retirez le fusible



Réassemblez les deux parties après avoir changé le fusible. Replacez le bouton de réglage en position initiale.

Type de fiche secteur par pays

Europe continentale



Grande-Bretagne



Australie



États-Unis



© 11/2013 - MB//KB/TH//VW - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Mode d'emploi

Adaptateur universel pour prise secteur

PX8322-675

Quel type de fiche secteur utiliser selon les pays ?

Europe (EU)	Égypte, Albanie, Algérie, Angola, Guinée équatoriale, Argentine, Açores, Baléares, Bangladesh, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Chili, Danemark, République Démocratique du Congo, Allemagne, Djibouti, Salvador, Côte-d'Ivoire, Érythrée, Îles Féroé, Finlande, Guyane française, Gabon, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guinée, Guinée-Bissau, Islande, Italie, Cameroun, Îles Anglo-Normandes, Îles Canaries, Cap-Vert, Kazakhstan, Comores, Congo (République), Corée du Sud, Croatie, Koweït, Laos, Liban, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Madère, Mali, Maroc, Martinique, Martinique, Île Maurice, Macédoine, Monaco, Mozambique, Myanmar, Népal, Pays-Bas, Niger, Norvège, Oman, Autriche, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Zambie, Suède, Suisse, Sénégal, Somalies, Espagne, St. Vincent, Soudan, Suriname, Syrie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Hongrie, Uruguay, Viêt Nam, République centrafricaine, Chypre
Grande-Bretagne (UK)	Bahreïn, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Chine, Dominique, Salvador, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Grande-Bretagne, Guatemala, Guyane, Hong Kong, Iraq, Île de Man, Yémen, Jordanie, Cameroun, îles Anglo-Normandes, Qatar, Koweït, Liban, Macao, Malawi, Malaisie, Maldives, Malte, Maurice, Myanmar, Nigeria, Oman, République d'Irlande, Zambie, Arabie saoudite, Seychelles, Sierra Leone, Zimbabwe, Singapour, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Tanzanie, Ouganda, Émirats arabes unis, Viêt Nam, Chypre
Australie (AU)	Samoa américaines, Argentine, Australie, Chine, Salvador, Fidji, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nouvelle-Zélande, Okinawa, Panama, Papouasie Nouvelle-Guinée, Saint-Vincent, Tadjikistan, Tonga, Uruguay
ÉTATS-UNIS (US)	Samoa américaines, Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Chine (contacts sans trous et contact plus court) Costa Rica, Salvador, Guam, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Japon, Yémen, Îles Vierges (des États-Unis & britanniques) Îles Cayman, Cambodge, Canada, Colombie, Cuba, Laos, Liban, Liberia, Maldives, Micronésie, Montserrat, Antilles néerlandaises, Niger, Nicaragua, Okinawa, Panama, Pérou, Philippines, Porto Rico, Arabie saoudite, Saint-Vincent, Tahiti, Taiwan, Thaïlande, Venezuela, États-Unis, Viêt-Nam

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne branchez pas plusieurs adaptateurs secteur l'un à la suite de l'autre. Risque de court-circuit !
- Ne recouvrez pas l'adaptateur secteur (avec une serviette de toilette par exemple) lorsqu'il est branché.
- Cet adaptateur pour prise secteur ne remplace pas une installation électrique fixe.
- L'adaptateur secteur reste sous tension tant qu'il est branché à une source de courant.
- L'adaptateur secteur ne doit PAS être utilisé avec un sèche-cheveux ou un séchoir.
- Cet adaptateur secteur ne transforme pas le voltage.
- N'utilisez PAS cet adaptateur secteur avec une fiche Schuko !
- Si l'adaptateur secteur ne fonctionne pas, vérifiez le fusible intégré.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Caractéristiques techniques

Entrée	100 – 240 V
Sortie	220 V - 550 V /AC
Fusible	2,5 A
Classe de protection	IP20, TA40

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX8322, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.10.2013

© 11/2013 - MB//KB/TH//VW - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne